

JASPER 8116

Schutzhandschuh aus Rindsplattleder und Nomex®-Gewebe. An exponierten Stellen ist Nomex® zusätzlich mit einer Keramikbeschichtung für höhere Abriebfestigkeit versehen. Zusätzlich erhöht eine Lederverstärkung in der Handfläche des Handschuhs den Schutz.



JASPER Flexi

JASPER Flexi		Navy Blue	8116-01
JASPER Easy		Navy Blue	8116-03
JASPER Long		Navy Blue	8116-04
JASPER Short		Navy Blue	8116-05

OBERMATERIAL:

- **Handrücken:** Nomex®-Gewebe mit hydrophober und oleophober Behandlung, das an exponierten Stellen mit einer Keramikbeschichtung verstärkt ist.
- **Handfläche:** Thermostabiles, hydrophobes und oleophobes Rindsplattleder mit minimaler Schrumpfung und hoher Abriebfestigkeit.

VERSTÄRKUNG:

- **Handrücken:** Nomex®-Verstärkung mit Keramikbeschichtung.
- **Keramische Beschichtung:** Die Fingerspitzen sind nicht mehr durch Verstärkungen geschützt, sondern durch eine Keramikbeschichtung, die diesen Bereich flexibler macht, ohne den Schutz zu beeinträchtigen. Diese Technologie reduziert das Gewicht und erhöht die Sensibilität des Handschuhs.
- **Handfläche:** Lederverstärkung.



JASPER Easy



JASPER Short



JASPER Long

ZWISCHENLAGE:

1. Isolierschicht – Recyceltes Non-Woven-Aramid.
2. Membrane: Porelle® PU.

FUTTER:

- Aramid-Futter.

STANDARDS:

- EN 659:2003+A1:2008.



JASPER 8116

STULPENFORMEN:

- **Flexi** – Stulpe aus flammhemmendem Gewebe mit stabiler Innenfederung.
- **Easy** – Stulpe aus Nomex-Gewebe.
- **Short** – Klasischer Stulpe aus Para-Aramid Gewebe.
- **Long** – Verlängerte Stulpe aus Nomex®-Gewebe mit Klettverschluss.

WEITERE DETAILS:

- Anatomisch geschnittener Handschuh.
- Reflektierendes Elementen.
- Karabinerhaken zum Aufhängen der Handschuhe an das Kleidungsstück.

Messart:	Ergebnisse:
Abrieb	4
Schnittfestigkeit (Handfläche)	2 / TDM Level D
Weiterreißfestigkeit	3
Stichfestigkeit	3
Brennverhalten	4
Konvektive Wärme	4
Strahlungswärme	Pass
Kontaktwärme	Pass
Tastgefühl	5

LIEFERBARE GRÖßEN

cm		15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4
Größe		6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)

PFLEGE UND WASCHEN:

Wählen Sie das umweltfreundlichere Kurzwaschprogramm bei 40 °C. Waschen Sie die Handschuhe bei einer Temperatur von maximal 60 °C, wenn Sie sie desinfizieren müssen oder wenn sie stark verschmutzt sind.



VERFAHREN: Entfernen Sie groben Schmutz nach jedem Gebrauch. Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Druckknöpfe entfernen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel. Waschen Sie mit einem kurzen Programm.

FÜR EINE BESSERE PASSFORM DES HANDSCHUHS: Bringen Sie den Handschuh nach dem Waschen und während des Trocknens mehrmals in Form. Nicht in direktem Sonnenlicht oder an Wärmequellen trocknen, keinen Wäschetrockner verwenden. Lagern Sie die Handschuhe in einer trockenen Umgebung.

EMPFOHLENE ANWENDUNG:

Holík Waschgel

Das Waschgel ist auf natürlicher Basis für Leder- und Textilhandschuhe mit hoher Wascheffizienz. Es wirkt bakterienreduzierend, belastet die Umwelt nicht und ist vollständig biologisch abbaubar (Eco-Friendly).



Holík Imprägnierspray

Ein hochwirksames Imprägnierspray für Leder und Textilien, das vor Feuchtigkeit, Wasser, Öl und Verschmutzung schützt und gleichzeitig die Atmungsaktivität des Materials erhält. Tragen Sie die Imprägnierung in einer dünnen Schicht auf das trockene Produkt auf und lassen Sie es mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Weitere Informationen zur Waschen und Pflege finden Sie hier:
www.holik.com > Technologie > Waschen und Pflege



Co-funded by
the European Union

