

MARBLE 8128

Kombinierter Einsatzhandschuh mit Fokus auf Griffsensibilität und hohen Tragekomfort. Das Gestrick auf dem Handrücken reduziert das Gesamtgewicht und unterstützt die natürliche Bewegungsfreiheit, während das robuste Rindnarbenleder in der Handfläche eine hohe mechanische Beständigkeit gewährleistet und sich gut an die Handform des Trägers anpasst.



Barva:	■ Black
Marble Flexi	8128-01
Marble Evo	8128-02
Marble Easy	8128-03
Marble Long	8128-04
Marble Short	8128-05

OBERMATERIAL:

- **Handrücken:** Textiles Meta-Aramid-Gestrick mit Keramikbeschichtung. Das leichte und flexible Gestrick unterstützt die Beweglichkeit des Handschuhs, während die Keramikbeschichtung seine hohe mechanische Beständigkeit erhält.
- **Handfläche:** Thermostabiles Rindnarbenleder mit minimaler Schrumpfung und hoher Abriebfestigkeit.

VERSTÄRKUNGEN:

- Verstärkung aus Rindnarbenleder am Handrücken und im Fingerbereich.

ZWISCHENLAGEN:

1. Isolierschicht – Aramid-Vliesstoff.
2. Membrane – Porelle® DXT PU.

FUTTER:

- Aramid-Futter.



NORME:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

STULPEN:



MARBLE 8218

WEITERE TECHNOLOGISCHE UND FUNKTIONELLE MERKMALE:

- Anatomischer 5D-Schnitt des Handschuhs.
- Die neue Schnittkonstruktion ermöglicht eine größere Bewegungsfreiheit des Daumens.
- Reflexelement.
- Karabinerhaken zur Befestigung der Handschuhe an der Einsatzkleidung.
- Hohe Widerstandsfähigkeit bei geringem Gewicht sowie hoher Tragekomfort und Sensibilität – sowohl beim Kriechen als auch bei üblichen Feuerwehreinsätzen.

Messart	Ergebnisse
Abrieb	3
Schnittfestigkeit (Handfläche)	3 / TDM LEVEL D
Weiterreißfestigkeit	4
Stichfestigkeit	4
Brennverhalten	4
Konvektive Wärme	4
Strahlungswärme	P
Kontaktwärme	P
Tastgefühl	5

LIEFERBARE GRÖßEN:

cm		12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
Größe		5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

PFLEGE UND WASCHEN



Wählen Sie vorzugsweise das umweltfreundliche Kurzwaschprogramm bei 40 °C. Wenn eine Desinfektion erforderlich ist oder die Handschuhe stark verschmutzt sind, können sie bei einer Temperatur von maximal 60 °C gewaschen werden. Für eine optimale Passform sollten die Handschuhe nach dem Waschen und während des Trocknens mehrmals in Form gebracht werden. Nicht in direktem Sonnenlicht oder auf Wärmequellen trocknen. Keinen Wäschetrockner verwenden. Die Handschuhe trocken lagern.

Weitere Informationen zu Reinigung und Pflege finden Sie hier:
www.holik.com > Technologie > Waschen und Pflege



Co-funded by
the European Union

Holik International, s.r.o.
Za Dvorem 612, Štípa, 763 14 Zlín
Tel.: +420 577 125 500
E-mail: info@holik.com
Instagram: [holik_international](https://www.instagram.com/holik_international)
Facebook: [holikinternational](https://www.facebook.com/holikinternational)
Web: www.holik.com

Holik GmbH
Lise-Meitner-Straße 1-13
D-42119 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 202 786 6278
Mob.: +49 170 788 8432
E-mail: mail@holik-gmbh.de
Web: www.holik.com



CE 1023

07/2026