

VESPID 6512

Technische Hilfeleistungshandschuhe für Feuerwehren und Rettungsdienste und deren Tätigkeiten bei Rettungseinsätzen und technischen Arbeiten. Die Handschuhe sind leicht und bieten Schutz gegen mechanische Risiken und Kontakthitze in der Handfläche.

Colour: Neon Yellow 

VESPID Evo 6512-02

VESPID Neo 6512-07



VESPID Evo



VESPID Neo

OBERMATERIAL:

- Handrücken: Polyester mit strapazierfähigen Applikationen aus Silikondruck.
- Handfläche: Sehr widerstandsfähiger Spaltleder.

ERSTÄRKUNG:

- Handrücken: Polsterungen im Bereich der Fingerknöchel aus EVA-Schaum.
- Bereich zwischen Zeigefinger und Daumen: Natürliches Leder.
- Die am meisten beanspruchten Bereiche sind mit strapazierfähigem Silikondruck verstärkt.

FUTTER:

- Para-Aramid / Polyester / Glassfaser.

STULPENFORMEN:

- **Evo:** Elastische Stulpe mit Innenbündchen, die das Eindringen von Schmutz verhindert.
- **Neo:** Elastische Stulpe aus laminiertem Neopren mit Klettverschluss.

WEITERE DETAILS:

- Sehr komfortable, taktile und leichte Handschuhe.
- Handschuhdesign legt den Schwerpunkt auf Flexibilität und schränkt den Benutzer nur minimal ein
- Reflektierende Elemente (Silberdruck).
- Sehr gut sichtbares Textil.
- Schlaufe zum Aufhängen der Handschuhe.

NORMEN:

- EN 388:2016+A1:2018
- EN 407:2020

VESPID 6512

Messart:	Ergebnisse vor dem Waschen	Ergebnisse nach dem Waschen
Abrieb	4	4
Schnittfestigkeit (Handfläche)	TDM Level C	TDM Level D
Weiterreißfestigkeit	3	3
Stichfestigkeit	3	3
Brennverhalten	-	-
Konvektive Wärme	-	-
Strahlungswärme	-	-
Kontaktwärme	1	1
Tastgefühl	5	4

LIEFERBARE GRÖßEN:

 cm	12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
Größe	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

PFLEGE UND WASCHEN:

Wählen Sie das umweltfreundlichere Kurzwaschprogramm bei 40 °C.



VERFAHREN: Entfernen Sie groben Schmutz nach jedem Gebrauch. Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Druckknöpfe entfernen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel. Waschen Sie mit einem kurzen Programm.

FÜR EINE BESSERE PASSFORM DES HANDSCHUHS: Bringen Sie den Handschuh nach dem Waschen und während des Trocknens mehrmals in Form. Nicht in direktem Sonnenlicht oder an Wärmequellen trocknen, keinen Wäschetrockner verwenden. Lagern Sie die Handschuhe in einer trockenen Umgebung.

Weitere Informationen zur Waschen und Pflege finden Sie hier:

www.holik.com > Technologie > Waschen und Pflege



Co-funded by
the European Union



Holík International, s.r.o.
Za Dvorem 612, Štípa, 763 14 Zlín
Tel.: +420 577 125 500
E-mail: info@holik.com
Instagram: [holik_international](https://www.instagram.com/holik_international)
Facebook: [holikinternational](https://www.facebook.com/holikinternational)
Web: www.holik.com

Holík GmbH
Lise-Meitner-Straße 1-13
D-42119 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 202 786 6278
Mob.: +49 170 788 8432
E-mail: mail@holik-gmbh.de
Web: www.holik.com



CE 1023
7/2026